



Dažniausiai pasitaikanti sienų medžiaga – blokeliai, betonas, plytos. Paprastai, kaip visada išgręžiama skylutė ir į ją įkišamas kaištis. Kaiščio bei sraigto tipas, dydis priklauso nuo sienos tvirtumo, tvirtinamo elemento svorio bei dydžio ir pan. Tačiau pabandysime tai apžvelgti detaliau.

Parduotuvėse yra didelis įvairių kaiščių pasirinkimas, tačiau svarbu pasirinkti tinkamiausią norimam darbui atlikti. Daugeliu atvejų mėgėjiškiems darbams atlikti užtenka naudoti plastikinius kaiščius. Paprastai ant kaiščių pakuotės nurodoma, kokio skersmens skylutę reikia išgręžti ir kokius sraigtus naudoti.

Kaiščiai su sukamais sraigtais



Paprasčiausiems tvirtinimams atlikti pieštuku pasižymima norima vieta ir, naudojant mūro grąžtą (skirtingi nuo medienos ar metalo: ant grąžto galo – dvi kietlydinio plokštelės), geriausia su perforatoriumi, išgręžiama skylutė. Pradedama gręžti grąžto galą prispaudus pažymėtoje vietoje, iš pradžių iš lėto (kad grąžtas tiksliai pataikytų, kur norime), po to, kai grąžtas įeina į mūrą, didinant apsisukimus (geriausia – įsijungus kalimo gręžimo režimą). Skylutę reikėtų išgręžti tik tokio gylio, koks reikalingas kaiščiui pilnai įlįsti (galima tam nustatyti grąžto gylį matuoklį – dauguma elektrinių drelių jį turi). Įkišdami kaištį, jį lengvai pakalame plaktuku (ne per stipriai),

kol įlįs iki galo – turėtų įlįsti varžiai, svarbu, kad kaištis nebūtų per laisvas.

Tai atlikus, prie skylutės pridedamas tvirtinamas elementas ir, naudojantis akumuliatorine ar elektrine drele (ar rankiniu atsuktuvu) imamas sukti sraigtas. Sukant sraigta, kaištis veikiamas jėga, priešinga sukimui (ištraukimo jėga). Išoriniai kaiščio karpeliai, įsiveržia į skylutės kraštus ir neleidžia kaiščiui ištrūkti. Sukame tol, kol sraigta visiškai įsukame į sieną, pritraukdami tvirtinamą detalę - nepersistengti, kad kaištis neištrūktų iš sienos.

Kaiščiai su kalamais sraigtais



Kai kuriais atvejais nėra galimybės naudoti kaiščių su sukamais sraigtais (atstumas nuo tvirtinamo elemento išorės iki sienos yra per didelis, vienas elementas tvirtinamas daugelyje vietų ar pan., sienos medžiaga – kietas betonas), paprasčiau naudoti kaiščius su kalamais sraigtais. Dažniausiai naudojami montuojant duris, medinius plintusus ir t.t.

Šiuo atveju norimas tvirtinti elementas turi būti tvirtai prispaudžiamas norimoje vietoje, kad nejudėtų. Skylutė gręžiama kiaurai tvirtinamą detalę (jei naudojamas perforatorius, medieną lengvai pragręšite su mūro grąžtu – gręžimo kalimo režimu). Kaištis taip pat įkalamas kiaurai detalę į sieną (sraigta išėmus iš kaiščio). Įkalus sraigta iki kaklelio (kartais gali nepavykti įkalti iki kaklelio, bet jei iki jo lieka nedaug lyginant su visu kaiščio ilgiu, ne bėda – įkalsit kartu su sraigtu), kalamas sraigtas.

Šį tvirtinimo būdą naudojant, atkreipkite dėmesį į mūro grąžto nusidėvėjimo lygį – jei kietlydinio plokštelės bus padilusios iš kraštų (jos nudyla pirmiausia), skylės skersmuo sumažėja, ir įkalti kaištį su sraigtu darosi daug sunkiau.

Ankeriniai tvirtinimai su chemija – ypač didelėms apkrovoms



Šis tvirtinimo būdas – ypač didelėms apkrovoms atlaikyti. Naudojamas praktiškai bet kokio tipo mūro sienose (galbūt ne tiek svarbus, kai betonas ypač tvirtas – užtenka ankerinio tvirtinimo). Skirtas daugiau profesionalams, todėl ypač plačiai nenagrinėsime.

Pirmiausia išgręžiama tinkamo skersmens skylė. Skylė švariai išvaloma nuo dulkių. Tuomet ji pripildoma ankerinės masės. Nieko nelaukiant, reikia įkalti ankerį į tą skylę (ankeris – metalinis vamzdelis su varžtu), varžtas išsukamas. Pridedama tvirtinama detalė ir iki galo įsukamas varžtas. Jei detalė tvirtinama ne vienoje vietoje – iš pradžių pasižymimos visos tvirtinimo vietos, išgręžiamos skylės, išvalomos, užpildomos ankerine mase ir įkalami ankeriai. Pridėjus detalę, iki galo įsukami varžtai. Praėjus maždaug parai, ankerinė masė visiškai sukietėja ir tvirtinimas jau gali atlaikyti pilną apkrovą.

Kaip ir visada dirbant tokius darbus, reikia naudoti apsauginius akinius.

Susiję straipsniai: {loadposition related_articles}